



TYP AGW

PRZEPUSTNICA REGULACYJNA, WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ LAKIEROWANEJ ZANURZENIOWO, DO MONTAŻU W PRZEWODACH PROSTOKĄTNYCH

Przepustnica wielopłaszczyznowa z przeciwbieżnymi lamelami

- Wielkości nominalne 225 × 75 – 1225 × 525 mm
- Rama z kątownika na obwodzie

Zastosowanie

Zastosowanie

- Przepustnica typu AGW do nawiewu i wywiewu powietrza
- Regulowane lamele do bilansowania strumieni objętości powietrza
- Do montażu w przewodach prostokątnych

Wielkości nominalne

- Długości nominalne: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
- Wysokości nominalne: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm

Inne wymiary na życzenie

Opis

Cechy charakterystyczne

- Rama z kątownika
- Ramka czołowa
- Regulowane poprzeczne lamele, przeciwbieżne

Cechy konstrukcyjne

- Kierownice zamontowane symetrycznie
- Rama z kątownika bez nawierconych otworów

Materiały

- Rama z kątownika i lamele wykonane z blachy stalowej
- Rama z kątownika i lamele lakierowane zanurzeniowo na RAL 9005, czarne

Konserwacja

- Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu

- Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

INFORMACJE TECHNICZNE

Funkcja, Dane techniczne, Tekst do specyfikacji



Wielkości nominalne	225 × 75 do 1225 × 525 mm
----------------------------	---------------------------

Przepustnice regulacyjne, prostokątne, wykonane z blachy stalowej, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Zalecane do montażu w przewodach prostokątnych.

Gotowy do montażu element składający się z ramy z kątownika i poprzecznych przeciwbieżnych lamel do regulacji przepływu.

Materiały

- Rama z kątownika i lamele wykonane z blachy stalowej
- Rama z kątownika i lamele lakierowane zanurzeniowo na RAL 9005, czarne

Dane techniczne

- Wielkości nominalne: 225 × 75 do 1225 × 525 mm

Parametry

- V _____ [m³/h]
- Δp_t _____ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

- L_{WA} _____ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Wymiary i ciężary



W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

AGW

H	L [mm]							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
H	m							
mm	kg							
75	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,3
125	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,8	2,3	2,7
225		1,1	1,3	1,6	1,9	2,4	2,9	3,5
325			1,7	2,0	2,3	3,0	3,6	4,3
425					2,8	3,5	4,3	5,1
525							5,0	5,9

Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia



Montaż i uruchomienie

- Zalecana do montażu w przewodach prostokątnych
- Przymocować ramę z kątownika za pomocą śrub lub nitów

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratki wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

- Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą

Główne wymiary**L [mm]**

Długość nominalna kratki wentylacyjnej

H [mm]

Wysokość nominalna kratki wentylacyjnej

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia **L_{WA} [dB(A)]**

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

 Δp_t [Pa]

Strata ciśnienia

 l_s [m]

Odległość od pojedynczej kratki lub sekcji kratek liniowych (zasięg)